

Initial Stitch™ by Pacesetter  
Guía de instalación

## **COPYRIGHT**

© Copyright 2017 Pulse Microsystems, Inc. Todos los derechos reservados.

Este Guía de Instalación de Initial Stitch™ by Pacesetter se encuentran protegidos por derechos de autor por el desarrollador del software, Pulse Microsystems, Inc. Todos los derechos reservados. Patentes en US Nos. 5 270 939; 5 343 401; 5 430 658; 5 506 784; 5 510 994; 5 541 847; 5 668 730; 5 771 173; 5 809 921; 6 196 146; 6 216 618; 6 390 005; 6 968 255. Patentes en Europa Nos. 0545773. Otros patentes pendientes.

La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

El software descrito en este documento se suministra bajo un acuerdo de licencia y/o un acuerdo de no revelación. El software puede ser utilizado o copiado solamente de acuerdo con los términos de estos acuerdos. Ninguna parte de esta publicación y del software puede ser copiada, fotocopiada, reproducida, traducida, o reducida a cualquier medio electrónico o forma de máquina-lectora sin un permiso escrito del fabricante.

El uso comercial o industrial de los trabajos registrados o protegidos por derechos de autor (Por ejemplo, libros, dibujos, imágenes, fotos, personajes, etc) que sean propiedad de otras compañías o personas, para la creación de patrones de bordado sin permiso es ilegal y puede resultar en una responsabilidad civil o criminal.

Microsoft y Windows® son marcas registradas de Microsoft Corporation. Todos los demás nombres de producto son marcas registradas protegidas por derechos de autor o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Todos los nombres de software y computadoras identificadas por TM o tm son marcas registradas de sus respectivos fabricantes.

---

# Instalando el programa

---

Bienvenido al sistema Initial Stitch by Pacesetter para máquinas de bordar.

Esta guía de instalación da información básica sobre Initial Stitch by Pacesetter (como los requisitos mínimos) y también las instrucciones sobre cómo instalar y activar el programa.

## Requisitos del sistema



Las especificaciones están sujetas a cambio sin aviso previo. Para más información sobre la instalación y los requisitos del sistema, contacte con su distribuidor.

### Requisitos del sistema recomendados:

- Ordenador con Intel Pentium IV Genuine, 2 GHz (o superior)
- Monitor con resolución de video de 1024x768 con visualización de 16 bits (o superior)
- Sistema operativo Microsoft® Windows® 7/8/10
- 1 gigabyte de RAM
- Mínimo 1 gigabyte de espacio disponible en el disco duro.
- Ratón

|   |
|---|
| Para asistencia, por favor contacte el servicio Brother Customer: tanto por teléfono en el 1-877-276-8437, o por email a <a href="mailto:hadsupp@brother.com">hadsupp@brother.com</a> . |
|---|

## El número de activación del programa

Con su software Initial Stitch by Pacesetter, tendrá un número de serie de activación. Utilice este número para activar su programa una vez instalado.

Por favor, note que, aunque esta sea una licencia de usuario único, permite activar el programa en dos ordenadores que usted posea y utilice.

## Instalando Initial Stitch by Pacesetter

### Para instalar Initial Stitch by Pacesetter:

- 1 Abra su navegador, y vaya a la pagina web **www.initialstitch.com/downloads**.
- 2 Haga clic en el botón “download” para empezar descargando la instalación del software.
- 3 Cuando ve el aviso, siga uno de los siguientes pasos:
  - Haga clic en “run” para correr la paquete instalación.
  - Haga clic en “save” para salvar el instalador del software en su ordenador.
- 4 Si lo ha salvado a su ordenador, haga doble clic en el archivo descargado para iniciar la instalación.  
*Verá la pantalla de introducción del asistente de instalación.*



- 5 Haga clic en Siguiente para proceder a la instalación.  
*Verá la ventana del acuerdo de licencia.*

- 6 Active el botón circular al lado de “Acepto los términos del acuerdo de licencia” y haga clic en Continuar.
- 7 Siga las instrucciones de cada pantalla; el asistente de instalación instalará el programa en su ordenador.

*El icono de Initial Stitch by Pacesetter  aparecerá en su escritorio.*

*Cuando abre el software por primera vez, será pedido activarlo. Introduzca la información requerida y el serie de activación (para más información, vea el procedimiento siguiente).*

## Activando Initial Stitch by Pacesetter

Para utilizar Initial Stitch by Pacesetter software (una vez instalado), debe activarse primero. El asistente de activación le dirigirá rápida y fácilmente a través del proceso. Puede elegir entre una de las siguientes opciones para obtener la licencia:

- Utilizar un número de serie de activación (necesita conexión a internet).
- Obtener un “site key” en el soporte técnico (para ordenadores sin conexión a internet).

## Activando Initial Stitch by Pacesetter a través de internet

Si el ordenador en el que está instalando Initial Stitch by Pacesetter tiene conexión a internet, todo lo que necesita para la activación es el número de serie de activación que venía incluido con su copia del programa.

### **Para obtener la activación a través de internet:**

- 1 Siga uno de los siguientes pasos:
  - ♦ Haga doble clic en el icono de Initial Stitch by Pacesetter (ícono del escritorio).
  - ♦ Elija Inicio—Todos los programas—Pacesetter—Initial Stitch by Pacesetter.

*Verá la pantalla de activación.*

- 2 Rellene la información del registro en los campos adecuados.
  -  Los campos marcados con un asterisco (\*) son obligatorios - de lo contrario el programa no se activará.
- 3 Escriba su número de serie de activación personal (que venía incluido con su copia de Initial Stitch by Pacesetter) en el campo de número de serie.
- 4 Haga clic en el botón Activar ahora en la ventana. *Initial Stitch by Pacesetter se abrirá.*

## Activando Initial Stitch by Pacesetter sin conexión a internet

Si tiene instalado el programa en un ordenador sin conexión a internet, necesitará un “site key” (además del número de serie de activación) para completar la activación.

Para obtener su código de activación, por favor contacte con el soporte técnico; por teléfono al 1-877-276-8437, o por email a [hadsupp@brother.com](mailto:hadsupp@brother.com).

### Para obtener una activación sin conexión a internet:

- 1 Siga uno de los siguientes pasos:
  - ♦ Haga doble clic en el icono de Initial Stitch by Pacesetter en el escritorio.
  - ♦ Elija Inicio—Todos los programas—Pacesetter—Initial Stitch™ by Pacesetter.

*Verá la pantalla de activación.*

**2** Rellene la información de activación necesaria en los campos apropiados.


 Los campos marcados con un asterisco (\*) son obligatorios - sin ellos, el programa no será activado.

**3** Introduzca su número de serie de activación personal (que venía incluido con su copia de Initial Stitch by Pacesetter) en el campo de número de serie.

**4** Haga clic para en el botón Activar ahora de la ventana.  
Verá el siguiente mensaje:

---

8 Initial Stitch by Pacesetter  
Guía de Instalación



5 Contacte con el soporte técnico; se darán un código de activación.



Contacte con el soporte técnico por teléfono en el 1-877-276-8437, o por email en [hadsupp@brother.com](mailto:hadsupp@brother.com).

6 Haga clic en Aceptar para quitar el mensaje de aviso.

*La ventana del asistente de activación ahora tiene un nuevo campo para el "site key".*

Activación

Nombre\*: ---

Dirección\*: ---

Ciudad\*: ---

Estado: ---

Código Postal\*: ---

País\*: ---

Email\*: ---

Teléfono\*: ---

Compañía: ---

\* Campo necesario para continuar

Producto: Initial Stitch™ by Pacesetter

Número de serie de activación: ZVW-U6LXE-YCRDY-4E

Site Code: E66D-B279-CBB8

Site Key:

Activar Ahora! Probar demo

- 7 Introduzca el “site key”.
- 8 Haga clic en el botón Activar ahora.  
*Initial Stitch by Pacesetter se abrirá.*

